# 1 配線表No.1コーティングM/C)－2/2

------

| 装置 ITEM No. | 操作盤名称 | 機器用途 | 機器定格 | Cabe No. ケーブル・サイズ(保護管) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巻出装置 UW-174 | 1CT-UW 巻出制御盤 | 巻出スプライスアーム 上スプライス 位置 | LS-X4C) DC24V ■ | 1CT-UW-c-174 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-175 | ----〃---- | 巻出スプライスアーム 上待機 位置 | LS-X4D) DC24V ■ | 1CT-UW-c-175 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-176 | ----〃---- | 巻出スプライスアーム 下スプライス 位置 | LS-X4E) DC24V ■ | 1CT-UW-c-176 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-177 | ----〃---- | 巻出スプライスアーム 下待機 位置 | LS-X4F) DC24V ■ | 1CT-UW-c-177 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 巻出装置 UW-155 | 1CT-UW 巻出制御盤 | 巻出スプライスアーム 移動 上 | MV-Y80 AC210V □ | 1CT-UW-c-155 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-156 | ----〃---- | 巻出スプライスアーム 移動 下 | MV-Y81 AC210V □ | 1CT-UW-c-156 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-157 | ----〃---- | 巻出スプライスロール ニップ 上(L) | MV-Y82 AC210V □ | 1CT-UW-c-157 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-158 | ----〃---- | 巻出スプライスロール ニップ 上(R) | MV-Y83 AC210V □ | 1CT-UW-c-158 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-159 | ----〃---- | 巻出スプライスロール ニップ 下(L) | MV-Y84 AC210V □ | 1CT-UW-c-159 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-160 | ----〃---- | 巻出スプライスロール ニップ 下(R) | MV-Y85 AC210V □ | 1CT-UW-c-160 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-161 | ----〃---- | 巻出 EPC CV1 | MV-Y86 AC210V □ | 1CT-UW-c-161 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-162 | ----〃---- | 巻出 EPC CV2 | MV-Y87 AC210V □ | 1CT-UW-c-162 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-163 | ----〃---- | 巻出 EPC SV2 | MV-Y88 AC210V □ | 1CT-UW-c-163 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-164 | ----〃---- | 巻出 EPC SV3 | MV-Y89 AC210V □ | 1CT-UW-c-164 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 巻出装置 UW-179 | 1CT-UW 巻出制御盤 | 巻出ターレット 上出 前停止 | DC24V P21G2 (投光) | 1CT-UW-c-179 CVS 1.2. - 2C (19) | |
| UW-180 | ----〃---- | | DC24V P22G2 (受光) | 1CT-UW-c-180 CVS 1.2. - 5C (25) | |
| UW-181 | ----〃---- | 巻出ターレット 下出 前停止 | DC24V P23G2 (投光) | 1CT-UW-c-181 CVS 1.2. - 2C (19) | |
| UW-182 | ----〃---- | | DC24V P24G2 (受光) | 1CT-UW-c-182 CVS 1.2. - 5C (19) | |
| UW-183 | ----〃---- | カッター停止 上出 | DC12V PH | 1CT-UW-c-183 CVS 1.2. - 3C (19) | |
| UW-184 | ----〃---- | カッター停止 下出 | DC12V PH | 1CT-UW-c-184 CVS 1.2. - 3C (19) | |
| UW-185 | ----〃---- | 糊面検出 赤軸 | DC2W- 12V パルスセンサ(スリップ・リング) | 1CT-WBS-c-185 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| UW-186 | ----〃---- | 糊面検出 青軸 | DC2W- 12V パルスセンサ(スリップ・リング) | 1CT-UW-c-186 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| 巻出装置 UW-187 | 1CT-UW 巻出制御盤 | 静電除去(巻出部) | PAS1G4 AC105V | 1CT-UW-p-187 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-188 | ----〃---- | 静電除去(コータ部) | PAS1G4 AC105V | 1CT-UW-p-188 CVV 1.2. - 5C (25) | |
| UW-189 | ----〃---- | 巻出ターレット 位置検出 | ■ | 1CT-UW-c-189 付属ケーブル (25) | |
| コータ装置 C-205A | 1CT-C コータ操作盤 | カセット ロック | MV-Y120 AC210V □ | 1CT-C-c-205A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-205B | ----〃---- | カセット 解 放 | MV-Y121 AC210V □ | 1CT-C-c-205B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-206 | ----〃---- | カセット 背 圧 | MV-Y122 AC210V □ | 1CT-C-c-206 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-207 | ----〃---- | シリコン給液弁 シャット | MV-Y124 AC210V □ | 1CT-C-c-207 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-208 | ----〃---- | インフィード ニップ | MV-Y125 AC210V □ | 1CT-C-c-208 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-209 | ----〃---- | スムージングロール ニップ | MV-Y126 AC210V □ | 1CT-C-c-209 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-210 | ----〃---- | グラビア押えロール ニップ | MV-Y127 AC210V □ | 1CT-C-c-210 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-211A | ----〃---- | ドクター 入 | MV-Y128 AC210V □ | 1CT-C-c-211A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-211B | ----〃---- | ドクター 切 | MV-Y129 AC210V □ | 1CT-C-c-211B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-212A | ----〃---- | ドクター 前進 | MV-Y12A AC210V □ | 1CT-C-c-212A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-212B | ----〃---- | ドクター 後退 | MV-Y12B AC210V □ | 1CT-C-c-212B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-219 | 1CT-C コータ操作盤 | リップ 背圧 | MV-Y130 AC105V □ | 1CT-C-c-219 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-220 | ----〃---- | リップロック Bヘッド | MV-Y131 AC105V □ | 1CT-C-c-220 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-221A | ----〃---- | リップヘッド 上昇 | MV-Y132 AC105V □ | 1CT-C-c-221A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-221B | ----〃---- | リップヘッド 下降 | MV-Y133 AC105V □ | 1CT-C-c-221B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-222A | ----〃---- | リバース給液ノズル 上昇 | MV-Y134 AC105V □ | 1CT-C-c-222A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-222B | ----〃---- | リバース給液ノズル 下降 | MV-Y135 AC105V □ | 1CT-C-c-222B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-223A | ----〃---- | ミニマムストッパ A | MV-Y136 AC105V □ | 1CT-C-c-223A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-223B | ----〃---- | ミニマムストッパ B | MV-Y137 AC105V □ | 1CT-C-c-223B CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-224 | ----〃---- | リップロック Bヘッド | MV-Y138 AC105V □ | 1CT-C-c-224 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-230-1 | 1CT-C コータ操作盤 | エァ切替リバース 入 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-230-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-230-2 | ----〃---- | エァ切替リバース 切 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-230-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-231-1 | ----〃---- | エァ切換 リップ 入 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-231-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-231-2 | ----〃---- | エァ切換 リップ 切 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-231-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-232-1 | ----〃---- | エァ切換グラビア 入 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-232-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-232-2 | ----〃---- | エァ切換グラビア 切 | MV-Ｙ11 AC210V □ | 1CT-C-c-232-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-233 | 1CT-C コータ操作盤 | 予 備 | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-233 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-234-1 | ----〃---- | Mロール ニップ | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-234-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-234-2 | ----〃---- | Mロール 解 放 | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-234-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-235 | ----〃---- | Mロール 減 圧 | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-235 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-236 | ----〃---- | 給液ノズル 減 圧 | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-236 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| C-237 | ----〃---- | 予 備 | MV-Ｙ12 AC105V □ | 1CT-C-c-237 CVV 1.2. - 2C (16) | |
| コータ装置 C-246 | 1CT-C コータ操作盤 | 後動－１ 入、切 | SW-BOX SB-1H9 ◉ | 1CT-C-c-246 CVV 1.2. - 5C (22) | d2G4 |
| C-248 | ----〃---- | ドライヤ・ノズル 上昇，解除／ロック | SW-BOX SB-3H9 ◉ | 1CT-C-c-248 CVV 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| C-249 | ----〃---- | サクションロール 単独運転 入／切 | SW-BOX SB-4H9 ◉ | 1CT-C-c-249 CVV 1.2. - 7C (22) | d2G4 |
| C-247 | ----〃---- | | SW-BOX SB-2H9 ◉ | 1CT-C-c-247 CVV 1.2. - 6C (22) | d2G4 |
| C-283-1 | ----〃---- | | SW-BOX SB-5H9 ◉ | 1CT-C-c-283-1 CVV 1.2. - 5C (22) | d2G4 |
| C-283-2 | ----〃---- | | SW-BOX SB-6H9 ◉ | 1CT-C-c-283-2 CVV 1.2. - 5C (22) | d2G4 |
| コータ装置 C-250 | 1CT-C コータ操作盤 | リップ・コータ カセットロック | LS-X70 ■ | 1CT-C-c-250 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-251 | ----〃---- | リバース・コータ カセットロック | LS-X71 ■ | 1CT-C-c-251 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-252 | ----〃---- | リップ・ターレット 定位置 Bヘッド | LS-X72 ■ | 1CT-C-c-252 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-253 | ----〃---- | リップ・ターレット 定位置 Aヘッド | LS-X73 ■ | 1CT-C-c-253 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-254 | ----〃---- | リップ・ギャップ 拡限 (L) | LS-X74 ■ | 1CT-C-c-254 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-255 | ----〃---- | リップ・ギャップ 拡限 (R) | LS-X75 ■ | 1CT-C-c-255 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-256 | ----〃---- | リップ・ギャップ 狭限 (L) | LS-X76 ■ | 1CT-C-c-256 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-257 | ----〃---- | リップ・ギャップ 狭限 (R) | LS-X77 ■ | 1CT-C-c-257 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-258 | ----〃---- | リップ・ベンドA 非常 限 | LS-X78 ■ | 1CT-C-c-258 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-259 | ----〃---- | リップ・ベンドB 非常 限 | LS-X79 ■ | 1CT-C-c-259 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-260 | ----〃---- | リップ・ターレット コック A | LS-X7B ■ | 1CT-C-c-260 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-261 | ----〃---- | リップ・ターレット コック B | LS-X7C ■ | 1CT-C-c-261 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-262 | ----〃---- | リップ 上 検出 | LS-X7D ■ | 1CT-C-c-262 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-263 | ----〃---- | リップ 下 検出 | LS-X7E ■ | 1CT-C-c-263 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| | | 接続figure-RP | | | |
| C-264 | ----〃---- | コータ部 上方圧 検出 | LS-X7F ● | 1CT-C-c-264 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-265 | ----〃---- | 入口フード シャッタ 閉 | LS-X80 ■ | 1CT-C-c-265 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-266 | ----〃---- | カセットロック 確認(L) | LS-X81 ■ | 1CT-C-c-266 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-267 | ----〃---- | カセットロック 確認(R) | LS-X82 ■ | 1CT-C-c-267 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-280 | ----〃---- | グラビアカセット コック | LS-X83 ■ | 1CT-C-c-280 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| コータ装置 C-270 | 1CT-C コータ操作盤 | リップ Aヘッド 圧力検出 | 液圧センサ BR1J3 DC24V ● | 1CT-C-c-270 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-271 | ----〃---- | リップ Bヘッド 圧力検出 | 液圧センサ BR2J3 DC24V ● | 1CT-C-c-271 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| | | 接続figure-RP | | | |
| C-272 | ----〃---- | シリコン系給液タンク 液レベル検出 | LV1J8 ◉ | 1CT-C-c-272 CVVS 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| C-273 | ----〃---- | 水系給液タンク 液レベル検出 | LV2J8 ◉ | 1CT-C-c-273 CVVS 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| C-276 | ----〃---- | シリコン系リターン 液レベル検出 | LV3J8 ◉ | 1CT-C-c-276 付属ケーブル (25) | 本質安全防爆 |
| C-277 | ----〃---- | 水系リターン 液レベル検出 | LV4J8 ◉ | 1CT-C-c-277 付属ケーブル (25) | 本質安全防爆 |
| C-278 | ----〃---- | 粘着給液タンク 液レベル検出 | ◉ | 1CT-C-c-278 CVVS 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| コータ装置 C-281 | 1CT-C コータ操作盤 | グラビア押えロール 上昇 | LS-X84 ■ | 1CT-C-c-281 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-282 | ----〃---- | ドクターナイフ 前進 | LS-X85 ■ | 1CT-C-c-282 CVVS 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| C-285A | ----〃---- | マグネスケール センサ(左) | 〓 | 1CT-C-c-285A 付属ケーブル (25) | |
| C-285B | ----〃---- | マグネスケール センサ(右) | 〓 | 1CT-C-c-285B 付属ケーブル (25) | |
| C-287 | ----〃---- | リップ(左) クリアランス 検出 | 〓 | 1CT-C-c-287 付属ケーブル (25) | |
| C-288 | ----〃---- | リップ(右) クリアランス 検出 | 〓 | 1CT-C-c-288 付属ケーブル (25) | |
| C-289 | ----〃---- | リップヘッド(A) クリアランス 検出 | 〓 | 1CT-C-c-289 付属ケーブル (25) | |
| C-290 | ----〃---- | リップヘッド(B) クリアランス 検出 | 〓 | 1CT-C-c-290 付属ケーブル (25) | |
| | | 接続figure-GV | | | |
| C-286 | ----〃---- | エンコーダ | □ | 1CT-C-c-286 CVVS 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-060 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 非常停止(コータ機側) | SW-BOX SB-1A1 ◉ | 1CT-AC1-c-060 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-061 | ----〃---- | 非常停止(コータ機側) | SW-BOX SB-2A1 ◉ | 1CT-AC1-c-061 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-062-1 | ----〃---- | 非常停止(ドライヤ機側) | SW-BOX SB-3A1 ◉ | 1CT-AC1-c-062-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-062-2 | SB-31A CVV 1.2. - 2C (16) | 非常停止(ドライヤ機側) | SW-BOX SB-4A1 ◉ | 1CT-AC1-c-062-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 出口装置 Ei-063 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 非常停止(出口機側) | SW-BOX SB-5A1 ◉ | 1CT-AC1-c-063 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 入口フード JF-082 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 入口フード上 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-082 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-083 | ----〃---- | 乾燥装置1室 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-083 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-084 | ----〃---- | 乾燥装置2室 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-084 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-085 | ----〃---- | 乾燥装置3室 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-085 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-086 | ----〃---- | 乾燥装置4室 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-086 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 出口フード Eif-087 | ----〃---- | 出口フード | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-087 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 入口フード JF-088 | ----〃---- | 入口フード下 | 電空ポジショナ ⊗ | 1CT-AC1-c-088 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 入口フード JF-088-1 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 入口フード上 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-088-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-089-1 | ----〃---- | 乾燥装置1室 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-089-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-090-1 | ----〃---- | 乾燥装置2室 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-090-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-091-1 | ----〃---- | 乾燥装置3室 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-091-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-092-1 | ----〃---- | 乾燥装置4室 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-092-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 出口フード Eif-093-1 | ----〃---- | 出口フード | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-093-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 入口フード JF-094-1 | ----〃---- | 入口フード下 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-094-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR-095-1 | ----〃---- | ドライヤ熱媒温度 | 測温管 温調子計 ⇒⊗ | 1CT-AC1-c-095-1 CVV1 1.2. - 3C (16) | d2G4 |
| 巻出装置 UW-096 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 圧縮空気圧測定 | 圧力センサ PSE510-R06 DC24V ● | 1CT-AC1-c-096 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| コータ装置 C-098 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | 1CT-C コータ操作盤 | エァパージ圧力センサ ● | 1CT-AC1-c-098 CVV1 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 乾燥装置 DR -104 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | (第1室)ノズル上昇 確認 | LS-X70 ■ | 1CT-AC1-c-104 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -105 | ----〃---- | (第1室)ノズル下降 確認 | LS-X71 ■ | 1CT-AC1-c-105 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| 乾燥装置 DR -106 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | (第2室)ノズル上昇 確認 | LS-X72 ■ | 1CT-AC1-c-106 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -107 | ----〃---- | (第2室)ノズル下降 確認 | LS-X73 ■ | 1CT-AC1-c-107 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| 乾燥装置 DR -108 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | (第3室)ノズル上昇 確認 | LS-X74 ■ | 1CT-AC1-c-108 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -109 | ----〃---- | (第3室)ノズル下降 確認 | LS-X75 ■ | 1CT-AC1-c-109 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| 乾燥装置 DR -110 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | (第4室)ノズル上昇 確認 | LS-X76 ■ | 1CT-AC1-c-110 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -111 | ----〃---- | (第4室)ノズル下降 確認 | LS-X77 ■ | 1CT-AC1-c-111 CVV1 1.2. - 2C (19) | 本質安全防爆 |
| 乾燥装置 DR -114 | 1CT-AC1 AC1制御盤 | | ポジションメータ ⊗ | 1CT-AC1-c-114 CVV1 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -115 | ----〃---- | | ポジションメータ ⊗ | 1CT-AC1-c-115 CVV1 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -116 | ----〃---- | | ポジションメータ ⊗ | 1CT-AC1-c-116 CVV1 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| DR -117 | ----〃---- | | ポジションメータ ⊗ | 1CT-AC1-c-117 CVV1 1.2. - 3C (19) | 本質安全防爆 |
| 出口フード Eif-310-1 | 1CT-Ei 出口操作盤 | 巻出 EPC CV1 | MV-Y C0 AC210V □ | 1CT-Ei-c-310-1 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| Eif-310-2 | ----〃---- | 巻出 EPC CV2 | MV-Y C1 AC210V □ | 1CT-Ei-c-310-2 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| Eif-310-3 | ----〃---- | 巻出 EPC SV2 | MV-Y C2 AC210V □ | 1CT-Ei-c-310-3 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| Eif-310-4 | ----〃---- | 巻出 EPC SV3 | MV-Y C3 AC210V □ | 1CT-Ei-c-310-4 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| Eif-310-5 | ----〃---- | 巻出 EPC SV4 | MV-Y C4 AC210V □ | 1CT-Ei-c-310-5 CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 出口装置 Ei-311 | ----〃---- | 加熱・冷却ロール ニップ | MV-Y C5 AC210V □ | 1CT-Ei-c-311 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 出口装置 Ei-333 | 1CT-Ei 出口操作盤 | 加熱、冷却ロール ニップ | SW-BOX SB-1K6 ◉ | 1CT-Ei-c-333 CVV 1.2. - 5C (25) | |
| Ei-334 | ----〃---- | 加熱、冷却ロール 開放 | SW-BOX SB-2K6 ◉ | 1CT-Ei-c-334 CVV 1.2. - 5C (25) | |
| Ei-335 | ----〃---- | 加熱ロール 単独運転 | SW-BOX SB-3K6 ◉ | 1CT-Ei-c-335 CVV 1.2. - 5C (22) | d2G4 |
| コータ装置 C-S4A | 1CT-PU PU制御盤 | サーモスタット(赤軸) | ▬ | 1CT-PU-c-S4A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| コータ装置 C-S5A | ----〃---- | サーモスタット(青軸) | ▬ | 1CT-PU-c-S5A CVV 1.2. - 2C (16) | d2G4 |
| 巻取装置 W-S7A | ----〃---- | サーモスタット(赤軸) | ▬ | 1CT-PU-c-S7A CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 巻取装置 UW-S8A | ----〃---- | サーモスタット(青軸) | ▬ | 1CT-PU-c-S8A CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 出口装置 Ei-S9A | ----〃---- | サーモスタット | ▬ | 1CT-PU-c-S9A CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 巻出装置 UW-S20A | 1CT-PU PU制御盤 | 巻出ダンサー 電源 | 1φ2W-210V □ | 1CT-PU-p-S20A CVV 1.2. - 2C (19) | |
| UW-S20B | ----〃---- | 巻出ダンサー シンクロ信号 | □ | 1CT-PU-c-S20B CVV1 1.2. - 2C (19) | |
| UW-S21 | ----〃---- | 巻出ダンサー I/P 出力 | □ 4 - 20mA | 1CT-PU-c-S21 CVV1 1.2. - 2C (19) | |
| 巻出装置 UW-S2B | 1CT-PU PU制御盤 | サーモスタット(赤軸) サーミスター (赤軸) | 巻出赤軸 ▬ | 1CT-PU-c-S2B CVV1 1.2. - 4C (25) | |
| UW-S3B | ----〃---- | サーモスタット(青軸) サーミスター (青軸) | 巻出青軸 ▬ | 1CT-PU-c-S3B CVV1 1.2. - 4C (25) | |
| コータ装置 C-S6B | ----〃---- | サーモスタット(青軸) サーミスター (青軸) | コータCロール ▬ | 1CT-PU-c-S6B CVV1 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| 巻出装置 UW-S3C | 1CT-PU PU制御盤 | 巻出赤軸モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S3C 付属ケーブル (31) | |
| UW-S3C | ----〃---- | 巻出青軸モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S3C 付属ケーブル (31) | |
| コータ装置 C-S4C | ----〃---- | コータ インフィードロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S4C 付属ケーブル (28) | d2G4 |
| C-S5C | ----〃---- | コータ Mロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S5C 付属ケーブル (28) | d2G4 |
| C-S6C | ----〃---- | コータ Cロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S6C 付属ケーブル (28) | d2G4 |
| 入口フード JF-S7C | ----〃---- | 入口フード サクションロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S7C 付属ケーブル (28) | d2G4 |
| 出口フード JF-S8C | ----〃---- | 出口フード 加熱ロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S8C 付属ケーブル (28) | d2G4 |
| 出口装置 Ei-S9C | ----〃---- | 出口装置 加熱・冷却ロール モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S9C 付属ケーブル (31) | |
| 巻出装置 UW-S33 | ----〃---- | 巻取装置 ライン速度 検出 | (PG) | 1CT-PU-c-S33 CPEVS 1.2. - 1P(25) | |
| 巻出装置 UW-S13C | 1CT-PU PU制御盤 | 巻出装置 巻出上出カッター モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S13C CPEVS 1.2. - 3P(25) | |
| UW-S14C | ----〃---- | 巻出装置 巻出上出カッター モータ用 PG | (PG) | 1CT-PU-c-S14C CPEVS 1.2. - 3P(25) | |
| コータ装置 C-S25 | 1CT-PU PU制御盤 | コータ入口 張力検出 左側 | <> | 1CT-PU-c-S25 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| C-S26 | ----〃---- | コータ入口 張力検出 右側 | <> | 1CT-PU-c-S26 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| C-S27 | ----〃---- | コータ出口 張力検出 左側 | <> | 1CT-PU-c-S27 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| C-S28 | ----〃---- | コータ出口 張力検出 右側 | <> | 1CT-PU-c-S28 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| 出口フード Eif-S29 | ----〃---- | ドライヤ 張力検出 左側 | <> | 1CT-PU-c-S29 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| Eif-S30 | ----〃---- | ドライヤ 張力検出 右側 | <> | 1CT-PU-c-S30 CVVS 1.2. - 4C (22) | d2G4 |
| 出口装置 Ei-S31 | ----〃---- | 加熱・冷却 張力検出 左側 | <> | 1CT-PU-c-S31 CVVS 1.2. - 4C (25) | |
| Ei-S32 | ----〃---- | 加熱・冷却 張力検出 右側 | <> | 1CT-PU-c-S32 CVVS 1.2. - 4C (25) | |
| 巻取装置 WD-401 | 1CT-WD WD制御盤 | 静電除去装置 電 源 | I φ2W-105V | 1CT-WD-p-401 600V CV 3C- (19) | |
| 巻取装置 WD- SV1A | 1CT-WD WD制御盤 | 赤軸タッチロール 電磁弁 | SV-1A AC105V □ | 1CT-WD-c-SV1 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- SV1B | ----〃---- | 青軸タッチロール 電磁弁 | SV-1B AC105V □ | | |
| WD- SV2 | ----〃---- | カッターアーム昇降 電磁弁 | SV-2 AC105V □ | 1CT-WD-c-SV2 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD- SV3 | ----〃---- | エァーノズル 電磁弁 | SV-3 AC105V □ | 1CT-WD-c-SV3 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD- SV4 | ----〃---- | ニァーロール着脱 電磁弁 | SV-4 AC105V □ | 1CT-WD-c-SV4 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD- SV5 | ----〃---- | コンタクトロール 着脱 電磁弁 | SV-5 AC105V □ | 1CT-WD-c-SV5 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD-ESV5 | ----〃---- | コンタクトルサーボ 油圧シャットオフ電磁弁 | ESV-5 AC105V □ | 1CT-WBS-c-ESV5 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| 巻取装置 WD- LS1 | 1CT-WD WD制御盤 | 巻取赤軸 補助 タッチロール反限 | LS-1 ■ | 1CT-WD-c-LS1-2 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS2 | ----〃---- | 巻取青軸 補助 タッチロール反限 | LS-2 ■ | | |
| WD- LS3A | ----〃---- | スクープアーム 上昇限 | LS-3A ■ | 1CT-WD-c-LS3A-B CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS3B | ----〃---- | スクープアーム 上昇 減速点 | LS-3B ■ | | |
| WD- LS3C | ----〃---- | スクープアーム 下降 減速点 | LS-3C ■ | 1CT-WD-c-LS3C-D CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS3D | ----〃---- | スクープアーム 下降限 | LS-3D ■ | | |
| WD- PES1 | ----〃---- | エァー圧力検出 (異常：ON) | PES1 ■ | 1CT-WD-c-PES1 CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD- LS4A | ----〃---- | カッターアーム 上限 | LS-4A ■ | 1CT-WD-c-LS4 CVV 1.1. - 3C (19) | |
| WD- LS4B | ----〃---- | カッターアーム 下限 | LS-4B ■ | | |
| WD- LS5A | ----〃---- | トラバースカッタ 出限 | LS-5A ■ | 1CT-WD-c-LS5 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS5B | ----〃---- | トラバースカッタ 戻限 | LS-5B ■ | | |
| WD- LS6A | ----〃---- | ダンサロール 上限 | LS-6A ■ | 1CT-WD-c-LS6 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS6B | ----〃---- | ダンサロール 下限 | LS-6B ■ | | |
| WD- LS7A | ----〃---- | コンタクトロール 出限 | LS-7A ■ | 1CT-WD-c-LS7 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| WD- LS7B | ----〃---- | コンタクトロール 戻限 | LS-7B ■ | | |
| WD- LS8 | ----〃---- | コンタクトロール 制御異常検出 | LS-8 ■ | 1CT-WD-c-LS8 CVV 1.2. - 3C (19) | |
| 巻取装置 WD-TPS1T | 1CT-WD WD制御盤 | スクープアーム 投光側 | TPS1T (投光) | 1CT-WD-c-TPS1T CVV 1.2. - 2C (19) | |
| WD-TPS1R | ----〃---- | スクープアーム 受光側 | TPS1R (受光) | 1CT-WD-c-TPS1R CVVS 1.2. - 3C (19) | |
| 巻取装置 WD-PGM1 | 1CT-WD WD制御盤 | 巻出赤軸モータ パルスジェネレータ | LMA-80B-S185Y 900 P/R (PG) | 1CT-WD-c-PGM1 付属ケーブル (31) | |
| WD-PGM2 | ----〃---- | 巻出青軸モータ パルスジェネレータ | LMA-80B-S185Y 900 P/R (PG) | 1CT-WD-c-PGM2 付属ケーブル (31) | |
| WD-PGM8 | ----〃---- | スクープアーム昇降 ACサーボモータ | 8192 P/R (M) | 1CT-WD-c-PGM8 付属ケーブル (31) | |
| WD-PGM9 | ----〃---- | トラバースカッタ走行 ACサーボモータ | 8192 P/R (M) | 1CT-WD-c-PGM9 付属ケーブル (31) | |
| WD-SYG1 | ----〃---- | ワインダ ダンサ位置検出器 | 626 BD50119 (~) | 1CT-WD-c-SYG1 CVV 1.2. - 4C (19) | |
| WD-EP1 | ----〃---- | 巻取ダンサロール用 電空変換器 | EP1 EPS04 (⌒) | 1CT-WD-c-EP1 CVVS 1.2. - 2C (19) | |
| WD-EP2 | ----〃---- | コンタクトロール 電空変換器 | EP2 EPS04 (⌒) | 1CT-WD-c-EP2 CVVS 1.2. - 2C (19) | |
| 巻取装置 WD-ABE1 | 1CT-WD WD制御盤 | 巻取トーレットアーム 角度検出器 | VRE-P062SAC □ | 1CT-WD-c-ABE1 付属ケーブル (31) | |
| 巻取装置 WD-T